

## MVR 28

**MVR 28** Süt tanklarında kompresör ve karıştırıcı kontrolü için tasarlanmıştır. Maksimum performansta ve güvenlikte kullanım için prospektüsünü okuyunuz.

### MONTAJ

- 1a** Dijitali ray üzerine oturtunuz. Dijitalin sorunsuz çalışması için çalışma sıcaklığı  $-10^{\circ}$  derece ile  $+50^{\circ}$  C derece ve nem oranı da %15...%80 r.H arasında olmalıdır.
- 1b** Güç kaynağı, proba bağlantıları ve giriş/çıkışlar direkt olarak diyagramda gösterildiği ve işaretlendiği gibi yapılmalıdır.

### PROGRAMLAR

**Program 1:** Karıştırıcı sürekli çalışır, kompresör termostat tarafından kontrol edilir.

**Program 2:** Kompresör termostat tarafından kontrol edilir. Karıştırıcı, kompresör ile birlikte devreye girer ve kompresör durduktan iki dakika sonra devreden çıkar. Kompresör devre dışında uzun süre kalması durumunda, karıştırıcı ayarlanan **tr2** (karıştırıcı dinlenme süresi) değeri sonunda 2 dakikalığına devreye girer.

**Program 3:** Kompresör ve karıştırıcı **At3** set değerinde ayarlanan dakika çalışır ve sonra sabit 15 dakika süre ile kapalı kalır. Bu program istenen set noktasına kadar devam eder ve bu değere ulaşıncaya **MVR** otomatik olarak **Program 2'** ye geçer.

**Program 4:** Karıştırıcı sürekli çalışır, kompresör daima kapalı kalır.

**OFF** tuşu herhangi bir programın işlevini durdurur, kompresör ve karıştırıcının çalışmasını askıya alır. Herhangi bir programın ön panelden seçimi yapıldığında devrede olan program kapanır, seçilen program devreye girer.

Parametre değerlerinin girilmesi için cihazın elektrik bağlantısını kesin. **1** ve **3** numaralı tuşlara basılı tutarak cihaza elektrik verin. Bir parametreden diğer bir parametreye geçmek için **3** numaralı tuşa basın. Ayarlamak istediğiniz set ayarına geldiğinizde **SET** tuşuna basın ve değerleri değiştiriniz. **1** numaralı tuş ile değerleri artırıp, **3** numaralı tuş ile değerleri azaltabilirsiniz. Yeni değerleri **SET** tuşuna basarak kayıt edin. Parametre değerlerinden çıkmak için 10 saniye süre ile hiçbir tuşa basmayınız.

Parametre no	Parametre ve Açıklaması	Min.& Max. Limit Değerler	Fabrika ayarları	Değerler
1	SP Sıcaklık Ayarı	+00.0...+10.0° C	03.5	
2	r1 KompresörDinlenmeZamanı	0...10 Dakika	000	
3	r2 Karıştırıcı DinlenmeZamanı	1...99 Dakika	015	
4	At3 Program 3'te Komp. ve KarıştırıcıAçıkKalmaSüreleri	1...99 Dakika	002	
5	HYI Diferansiyel ayarı	0.3°...1.0°K	00.5	
6	PFS Probe Arıza Koruması	00 (off)...01(on)	000	